<u>1. Подключения интерфейсов.</u>

Счетчики Меркурий бывают с проводными интерфейсами RS485 или CAN, у них может быть организовано питание внутри счетчика, а может и отсутствовать. В нашем случае преобразователь интерфейсов USR-TCP232-304 содержит RS485, именно о его подключении и пойдет речь. Первым делом нам необходимо правильно подключить счетчик.

Меркурий-234 (содержит RS485 и питание интерфейса. Подключение основного RS485 на разъеме XT4, при наличии дополнительного RS485 на разъеме XS1)



Меркурий-233 (может содержить до двух RS485, питание интерфейса внутреннее. Подключение основного RS485: 19 - (A) 17 - (B)

при наличии дополнительного RS485 27 - (A)

25 - (B)



основной RS485

дополнительный RS485

Меркурий-206 Из производства на данный момент выходят счетчики двух модификаций с внутренним питанием интерфейса RS485 (тогда подключаются только A и B) и без внутреннего питания интерфейса, тогда подключаемся так:

7 - (+5V) 8 - (A) 9 - (B) 10- (GND)



Меркурий-236 Содержит один RS485 с питанием интерфейса 15 - (A) 16 - (B)



Меркурий-203 Содержит RS485 с питанием интерфейса 7- (A) 6 - (B)



Меркурий-200 Содержит CAN, можно достичь подключения, инвертируя RS485 и используя схему <u>http://incotex-counter.blogspot.ru/2011/03/can-rs485.html</u> плюс внешнее питании интерфейса. Эта схемотехника обычно работает на единичных счетчиках с короткими линиями связи.



Меркурий-230 может содержать RS485 (буква R), подключение ниже представлено. Если в обозначении присутствует буква S, то +5В подавать не нужно, оно есть уже внутри, а если нет этой буквы, то подавать питание обязательно.



или CAN (можно достичь подключения, инвертируя контакты A и B RS485 и используя схему <u>http://incotex-counter.blogspot.ru/2011/03/can-rs485.html</u> плюс внешнее питании интерфейса. Эта схемотехника обычно работает на единичных счетчиках с короткими линиями связи и не рекомендована автоматизаторам).

2. Настройки сетевых адресов компьютера и Ethernet / WiFi / RS485 адаптера

Перед работой надо настроить свой ПК, чтобы он был в одном адресном пространстве с преобразователем интерфейса. Для Ethernet устройства подключенного напрямую к ПК это делается через меню (Параметры – Ethernet – Настройка параметров адаптера), выбираем свой Ethernet правой кнопкой мыши – Свойства – IP версия 4- Свойства и вносим адрес из адресного пространства вашего устройства (у меня был преобразователь с адресом 192.168.0.7, а компьютеру я присвоил 192.168.0.10)



Подключаем преобразователь Ethernet шнурком в ПК, зайдя браузером по адресу 192.168.0.7 (логин «admin», пароль «admin») в меню SerialPort. Скорость обмена у всех счетчиков Меркурий по умолчанию с завода идет 9600, так что вписываем в BaudRate = 9600, Data Size = 8, Parity = None, Stop Bits = 1. В дальнейшем у Меркурий-234 и у Меркурий-236 можно будет изменить конфигуратором скорость до 115200, но однофазные счетчики Меркурий-200,203,206 и трехфазные старые Меркурий-230 работают только на скоростях до 9600 бод. В соединении на этой вкладке надо еще указать Work Mode = TCP Server и Local Port Number = 26 (можно выбрать другое не занятое значение).

Current Status	para	ameter
Local IP Config	Baud Rate: 960	0 bps
Serial Port	Data Size: 8 🔻	bit
Expand Function	Parity: Nor	ie 🔻
Misc Config	Stop Bits: 1 •	bit
Reboot	Local Port Number: 26 Remote Port Number: 823 Work Mode: TCI	(1~65535) 4 (1~65535) 9 Server V
	Remote Server Addr: 192	168.0.201
	RESET:	
	LINK: 🗹	
	INDEX:	
	Similar RFC2217: 🗹	
	Save	Cancel

Далее переходим на вкладку IP Config.

ocal IP Config	IP type:	Static	IP 🔻		
erial Port	Static IP:	192	. 168	. 0	. 7
expand Function	Submask:	255	. 255	. 255	. 0
Misc Config	Gateway:	192	. 168	. 0	. 1
	DNS Server:	208	. 67	. 222	. 222

Если используете локальную сеть предприятия, то сисадмину надо зарезервировать для вас свободный адрес в сети и вписать в этой вкладке выделенный IP адрес и шлюз. На нашем скриншоте выставляем IP type = Static IP, Static Ip = 192.168.0.7 (или другой выделенный вашему устройству), Gateway = адрес головного шлюза. Адрес DNS можно оставить 208.67.222.222 или использовать свободные DNS сервера Google или Yandex.

3. Конфиугартор счетчиков Меркурий (можно использоваль TaskGroup или АСКУЭ)

Первым делом скачиваем конфигуратор <u>http://baza-kip.narod.ru/files/Pub/konfigurator.rar</u>

Далее распаковываем в любое место винчестера. Программа написана на основе СОМобъектов браузера IE и не все антивирусы это научились понимать, поэтому при необходимости размещаем ее в белом списке разрешенных программ для запуска.

Конфигуратор при запуске будет являться клиентом, а преобразователи Ethernet/Wifi/RS485 сквозными серверами перемычками между локальной сетью и интерфейсом RS485 и нам остается выбрать несколько параметров для нашего соединения.

- 1. Тип счетчика
- Сетевой адрес (если вы работаете с единственным счетчиком на магистрале RS485, то можно поставить 0, но если счетчиков несколько, то надо ввести правильный сетевой адрес). Для трехфазных счетчиков – сетевой адрес равен трем последним цифрам серийного номера (а если число больше 240, то двум цифрам), у однофазных M203,206 сетевой адрес равен серийному номеру, а у однофазных M200 сетевой адрес равен 6 последним цифрам серийного номера.
- 3. Тип интерфейса TCP/IP
- 4. Для трехфазных счетчиков уровень доступа (User 111111, Admin 222222, галочка Hex)
- 5. Скорость обмена 9600, четности нет, время ожидания ответа 200, системный таймаут 25, множитель 4
- 6. Жмем соединить

Mercury					
Ф Конфигура	ГОР счетчиков "М Release candid Copyright © 20(еркурий" ate 1.7.77)9-2014, INCOTEX			
▼ Конфигурация	Параметры свя	зи		20.04.20	18
Время	Выберите необхо	димые параметры	счетчика, тип	интерфейса, сетевые	
Индикация	настройки канала	связи и нажмите кн	юпку "Соединить".		
Управление нагрузкой					
Тарифы					
Профиль мощности	Счетчик 💿		Уровень доступа		
Модем		T	llass la		
▼ Информация	31	Гип счетчика Сетевой адрес	111111 ×	Пароль ИНЕХ	30
Служебная					
Слово состояния	192.168.0.7	ІР-адрес	26	Порт	Конфигуратор позволяет произ
Энергия					посредством нескольких видов
Мгновенные значения	Тип интерфейса 💿		Настройки СОМ-по	орта 💿	интерфейсов связи. Для каждог интерфейса параметры связи
Журналы	O RS485, CAN	Эхо	COM5	Иомер порта	индивидуальны и требуют точно
Максимумы мощности	О Оптопорт		115200	Скорость обмена	настроики.
Учет технических потерь	O USB-RF		no 🗸	Четность	
ПКЭ	O IRDA		200 🗸	Время ожид. отв. (мс)	
Отчеты	О GSM-шлюз		25	Системн. таймаут (мс)	
▼ Настройка	● TCP/IP		4	Множ. сист. таймаута	
Параметры связи	○ Bluetooth		Соединить		

После соединения мы увидим служебную информацию

к онфигурация	Служебная информация	Февраль 16, 201	1		
ремя	На данной странице можно посмотрет				
Індикация					
правление нагрузкой	Наименование параметра	Значение параметра			
	Серийный номер	05348592			
ірифы	Дата изготовления	12.12.09			
офиль мощности	Версия ПО	07.02.05			
	Сетевой адрес	92			
Информация	Класс энергии А+	0.5			
лужебная	Класс энергии R+	1.0			
ijne en un	Номинальное напряжение	230 B			
1080 состояния	Номинальный ток	5 A			
нергия	Число направлений	1	Счетчик на заводе изготовителе		
	Температурный диапазон	-40 гр. Цельсия	снаожается уникальным		
новенные значения	Учет профиля сред. мощностей	есть	расшифровав который мы можем		
урналы	Число фаз	3	уточнить служебную информации		
аксимумы мошности	Постоянная счетчика	1000 Имп/кВтч	о счетчике, вариант прошивки,		
	Суммирование фаз	по модулю	серийный номер и многое		
ет технических потерь	Тарификатор	внутренний	другое		
гчеты	Тип счетчика	AR (активная и реактивная)			
	Вариант исполнения	4			
Настроика	Объем энергонезавис. памяти	131x8			
араметры связи	Встроенный модем PLM	HET			
apamerpa consu	Встроенный модем GSM	нет			
	Оптопорт	есть			
	Тип интерфейса	RS485			
	Внешнее питание	есть			
	Элект. пломба верх. крышки	есть			
	Встроен, реле отключ, нагруз.	нет			
	Подсветка ЖКИ	есть			
	Потариф. учет макс. мощности	нет			
	Элект. пломба защит. крышки	есть			
	Интерфейс2	есть			
	Встроен. питания интерфейса1	есть			
	Контроль ПКЭ	есть			
	Пофазный учет энергии А+	нет			
	Встроенный модем PLC-2	есть			
	Профиль2	есть			
	Элект. пломба модульного отсека	HET			

<u>3. Нюансы</u>

Протокол счетчиков таймаутный. Если счетчик видит разрывы между байтами, то может откидывать сбойные пакеты, поэтому стремитесь чтобы канал связи был мегабитным. Для проверки можете увеличить таймауты в два три раза, например в локальной сети может понадобится увеличение до (время ожидания 500, системный таймаут 50, множитель 10), а в GPRS время ожидания до 3-5 секунд может быть.