Настройка конвертера интерфейсов USR-IOT USR-TCP232-304:

Соединимся с конвертером и настроим его. По умолчанию IP-адрес устройства 192.168.0.7, логин\пароль – admin. Нужно подключить устройство к сети Ethernet, выполнить настройки ПК так чтобы он оказался в одной подсети с конвертером, присвоив ему адрес из нулевой подсети, например 192.168.0.10. Проверить доступность устройства можно при помощи команды «ping».

Открываем в браузере адрес <u>http://192.168.0.7</u>

После авторизации откроется веб-интерфейс устройства. Слева, во вкладке опций, можно выбрать «Local IP Config» и настроить IP-адрес согласно конфигурации вашей сети Ethernet.

Также необходимо указать настройки порта RS485 и режим работы конвертера. Открываем вкладку «Serial Port»



Для работы с трехфазными счетчиками се303U (mod ce30x):

Baud Rate – 9600

Data Size - 7 bit

Parity - Even

Stop bits – 1

Для работы с однофазными счетчиками модельного ряда CE102U (mod102):

Baud Rate - 9600

Data Size – 8 bit

Parity - None

Stop bits – 1

Режим работы конвертера:

Local Port Number: указать TCP-порт на котором конвертер будет слушать входящие подключения, в примере – 7110

Work Mode – выставить TCP Server

Сохранить настройки кнопкой «Save». Устройство перезагрузится.

Теперь можно установить комплектное ПО конвертера для создания виртуальных СОМ-портов в системе. Запустите файл «USR-VCOM_Virtual_Serial_Software_Vx.x.x.xxx.exe» и установите программу. Все опции по умолчанию, язык выбрать английский. На рабочем столе будет создан ярлык USR-VCOM.

Открываем главное окно программы. Нажимаем Add COM в главном меню.

Kuse-VCOM Virtual Serial Port Server V3.7.1.520										-		\times
Device(D) Tools(T) Options(O) Chinese Help(H)												
Add COM	Del COM	Connect	Cont Reset Count	Monitor	Search)						
Remarks	COM Name	Parameters	COM State	Net Protocol	Remote IP	Remote Port Local Port	COM Recei	ived Net Received	Net State	Reg ID Cloud D		
STEND	CUMS		u pen	TCF Caerx	Add Virtual Seria Virtual CDM: Net Protocol: Remote IP/add Remote Port: Local Port: Remarks: O K	Fort	×	660	Connected	ŭ		

Virtual COM - произвольный номер порта на котором будет зарегистрировано соединение с конвертером

Net Protocol – TCP Client

Remote IP/addr - IP-адрес конвертера, прим. 192.168.0.7

Remote port – порт на котором конвертер ожидает соединение, прим. 7110

Remarks – можно заполнить произвольным образом для удобства идентификации устройства

Нажимаем ОК. В списке появится созданный только что порт. Смотрим поле «Net State», если все выполнено верно – будет отображен статус «Connected». Для поиска конвертеров в локальной сети и добавления портов также бывает удобно воспользоваться SmartVCOM (кнопка в главном меню).

Откроем опции программы. Меню «Options».



Поставим галочки «Autorun», «Run as tray icon». Утилита будет запускаться при запуске OS. Настройка конвертера завершена.