Подключения интерфейсов.

В инструкции рассмотрим схемы подключения проводных интерфейсов электросчетчиков Меркурий к преобразователям Ethernet-RS485 (модель VR-008.1) для организации удаленного мониторинга параметров электроэнергии и способы конфигурирования преобразователей.

Меркурий-234 (всегда содержит RS485 и имеет встроенное питание данного интерфейса) Подключение основного RS485 производится на разъеме XT4, а при наличии дополнительного RS485 на разъеме XS1)



Меркурий-233 (может содержать до двух RS485, питание интерфейса встроенное)

Подключение основного RS485:

19 - (A) 17 - (B)

при наличии дополнительного RS485

- 27 (A)
- 25 (B)



Меркурий-206 Может иметь две два варианта RS485 (со встроенным питанием интерфейса, при наличии буквы S), где подключаются только клеммы A, B к электросчетчику и без встроенного питания интерфейса. В этом случае его требуется подать с внешнего источника и тогда подключаются все четыре клеммы:

- 7 (+5V) 8 - (A) 9 - (B)
- 10- (GND)



Меркурий-236 Содержит один RS485 со встроенным питанием интерфейса 15 - (A) 16 - (B)



Меркурий-203 Содержит RS485 со встроенным питанием 7- (A)

6 - (B)



Меркурий-200 Содержит САN и требует внешнее питание интерфейса. С данным счетчиком можно достичь соединения, поменяв местами контакты RS485 или используя схему <u>https://incotex-counter.blogspot.ru/2011/03/can-rs485.html</u>. Эта схемотехника обычно работает на единичных счетчиках с короткими линиями связи.



Меркурий-230 может содержать интерфейс RS485 (при наличии буквы R), подключение ниже представлено. Если в обозначении присутствует буква S, то +5В подавать не нужно, оно есть уже внутри, а если нет этой буквы, то подавать питание обязательно



Также в данном счетчике может содержаться **CAN** интерфейс (при наличии буквы C). С такими счетчиками можно пытаться соединиться поменяв контакты A и B между собой местами, либо используя схему <u>https://incotex-counter.blogspot.ru/2011/03/can-rs485.html</u> Эта схемотехника обычно работает на единичных счетчиках с короткими линиями связи.

2. Настройки сетевых адресов компьютера и Ethernet-RS485 преобразователей

Для того чтобы ваш ПК видел преобразователь Ethernet-RS485 (VR-008.1) в локальной сети, необходимо предварительно разместить их в одном адресном пространстве IP адресов.

Преобразователь подключается напрямую через сетевой кабель к ПК и нам необходимо перейти в меню (Параметры – Ethernet – Настройка параметров адаптера),

По умолчанию с завода преобразователь Ethernet-RS485 (VR-008.1) имеет адрес 192.168.0.7 и надо присвоить своему ПК адрес в аналогичном адресном пространстве.

Выбираем свой Ethernet правой кнопкой мыши (Свойства – IP версия 4 – Свойства) и присваиваем своему ПК адрес например - 192.168.0.10, маска подсети 255.255.255.0



Теперь если ввести в браузере адрес 192.168.0.7 мы попадем на страницу авторизации преобразователя VR-008.1

По умолчанию логин: admin и пароль: admin

Проверим начальную конфигурацию преобразователя, зайдем в меню Serial Port.

Скорость обмена у всех счетчиков Меркурий с завода идет **9600**, так что вписываем в BaudRate = 9600, Data Size = 8, Parity = None, Stop Bits = 1.

В дальнейшем у Меркурий-234 и у Меркурий-236 можно будет изменить конфигуратором скорость до 115200, но однофазные счетчики Меркурий-200, 203, 206 и трехфазные Меркурий-230 работают только на скоростях до 9600 бод. В соединении на этой вкладке надо еще указать Work Mode = TCP Server и Local Port Number = 26 (можно выбрать другое не занятое значение слушающего порта и использовать его потом в соединении).

+7(909)283-34-16	i		vladrusanov@gmail.com
	VR-008.1 Преобразователь интерфейсов		Ethernet - RS485
Status		Serial Port	HTTPD URL:
IP Config	Baud Rate:	9600 bps	GET/POST and
Serial Port	Data Size:	8 V bit	automatically
Misc Config	Parity:	None •	according to user's setting.
Reboot	Stop Bits:	1 v bit	HTTPD Packet
	Local Port Number:	26 (1~65535)	Module add HOST
	Remote Port Number:	8234 (1~65535)	automatically according to user's
	Work Mode:	TCP Server V	setting.Add"Content
	Remote Server Addr:	192.168.0.201	in POST mode.
	RESET:		
	LINK:		
	INDEX:		
	Similar RFC2217:		
	S	ave Cancel	
	L2	Current	
Copyright © 2018 · I	ИП Миронов В.А.		https://incotex-counter.blogspot.ru

Далее переходим на вкладку IP Config.

+7(909)283-34-16	;						vladrusanov@gmail.com
	VR-008.1 Преобразователь инте	ерфейс	сов				Ethernet - RS48.
Status			IP Co	nfig			• IP type:
IP Config	IP type:	Static	IP T				StaticIP or DHCP StaticIP:
Serial Port	Static IP:	192	. 168	. 0		. 7	Module's static ip
Misc Config	Submask:	255	. 255	. 25	;	. 0	 Submask: usually
Reboot	Gateway:	192	. 168	. 0	2	. 1	255.255.255.0
	DNS Server:	208	. 67	. 222	2	. 222	 Gateway: Usually router's ip
			Save	Cancel			address • DNS IP: DNS gateway or Router's IP

Если используете локальную сеть предприятия, то сисадмину надо зарезервировать для вас свободный адрес в сети и вписать в этой вкладке выделенный IP адрес и шлюз. На нашем скриншоте выставляем IP type = Static IP, Static Ip = 192.168.0.7 (или другой выделенный вашему устройству), Gateway = адрес головного шлюза. Адрес DNS можно поставить другой, например свободные DNS сервера Google (8.8.8.8) или (1.1.1.1).

<u>3. Конфиугартор счетчиков Меркурий (можно использоваль TaskGroup или АСКУЭ)</u>

Скачиваем конфигуратор <u>https://incotex-counter.ru/res/doc/VR/PO/konfigurator.zip</u>

Распаковываем его в любое место винчестера. Программа написана на основе COMобъектов браузера IE и не все антивирусы это научились понимать, поэтому размещаем ее в белом списке разрешенных программ для запуска.

Конфигуратор при запуске будет являться клиентом, а преобразователь VR-008.1 сквозным сервером между локальной сетью и интерфейсом RS485. Остается выбрать несколько параметров для соединения с электросчетчиком:

- 1. Тип счетчика
- 2. Сетевой адрес (если вы работаете с единственным счетчиком, то можно поставить 0, но если счетчиков подключено несколько, то надо ввести правильный сетевой адрес). Для трехфазных счетчиков сетевой адрес равен трем последним цифрам серийного номера (а если число больше 240, то двум цифрам), у однофазных M203,206 сетевой адрес равен серийному номеру, а у однофазных M200 сетевой адрес равен 6 последним цифрам серийного номера.
- 3. Тип интерфейса ТСР/ІР
- 4. Для трехфазных счетчиков уровень доступа (User 111111, Admin 222222, галочка Hex)
- Скорость обмена 9600, четности нет, время ожидания ответа 200, системный таймаут 25, множитель 4
- 6. ІР-адрес (по умолчанию 192.168.0.7, порт 26). Жмем Соединить!

о Конфигура	ГОР счетчиков "М Release candid Copyright © 200	<mark>еркурий"</mark> ate 1.7.77 09-2014, INCOTEX				
▼ Конфигурация	Параметры свя	зи			20.04.2018	
Время	Выберите необхо	димые параметры	счетчика, т	ип <mark>интерфейса, с</mark>	етевые	110 M
Индикация	настройки канала	связи и нажмите кн	юпку "Соедини"	гь".		
Управление нагрузкой						
Тарифы						
Профиль мощности	Счетчик 💿		Уровень дос	тупа 💿 🗌 скрыть і	тароль	
Модем	Мерилий.234	Тип сцетцика	Ulser		•	
▼ Информация	31	Сетевой адрес	111111	Х Пароль	✓ HEX	
Служебная			[
Слово состояния	192.168.0.7	ІР-адрес	26	Порт		Конфигуратор позволяет произ-
Энергия						посредством нескольких видов
Мгновенные значения	Тип интерфейса 💿		Настройки С	ОМ-порта 💿		интерфейсов связи. Для каждого интерфейса параметры связи
Журналы	O R5485, CAN	Эхо	COM5	✓ Номер порта		индивидуальны и требуют точной
Максимумы мощности	○ Оптопорт		115200	✔ Скорость обме	на	настроики.
Учет технических потерь	O USB-RF		no	✓ Четность		
пкэ	O IRDA		200	✔ Время ожид. о	тв. (мс)	
Отчеты	О GSM-шлюз		25	Системн. тайм	аут (мс)	
▼ Настройка	● TCP/IP		4	Множ. сист. та	ймаута	
Параметры связи	() Bluetooth		Соединить			

После соединения мы увидим служебную информацию

Конфигурация	Служебная информация	Февраль 16, 2011	
ремя	На данной странице можно посмотрет:	» сервисную информацию счетчика.	
Індикация			and the second
правление нагрузкой	Наименование параметра	Значение параметра	
	Серийный номер	05348592	
арифы	Дата изготовления	12.12.09	
рофиль мощности	Версия ПО	07.02.05	
	Сетевой адрес	92	
Информация	Класс энергии А+	0.5	
nvwoñu og	Класс энергии R+	1.0	A
ing wood an	Номинальное напряжение	230 B	
лово состояния	Номинальный ток	5 A	
нергия	Число направлений	1	Счетчик на заводе изготовителе
	Температурный диапазон	-40 гр. Цельсия	снаржается уникальным
гновенные значения	Учет профиля сред. мощностей	есть	идентификационным кодом,
(урналы	Число фаз	3	уточнить служебную информации
SKCHMVMLL MORIHOCTIC	Постоянная счетчика	1000 Имп/кВтч	о счетчике, вариант прошивки
аксимумы мощности	Суммирование фаз	по модулю	серийный номер и многое
чет технических потерь	Тарификатор	внутренний	другое
тчеты	Тип счетчика	AR (активная и реактивная)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Вариант исполнения	4	
Настройка	Объем энергонезавис, памяти	131x8	
	Встроенный молем РІ М	HET	
араметры связи	Встроенный модем GSM	нет	
	Оптопорт	есть	
	Тип интерфейса	R5485	
	Внешнее питание	PCTh	
	Элект, пломба верх, крышки	ecth	
	Встроен, реле отключ, настуз	HAT	
	Полсветка ЖКИ	ACTH	
	Потариф, учет макс, мошности	Het	
	Элект пломба защит крышки	ecth	
	Интерфейс?	ACTE	
	Встроен питания интерфейса1	ACTL	
		DCTL	
		LIGT	
	Встроенный молем РГС-2	net .	
	Профия 2	CCID OCTI	
		euro Nor	
	Элект, плоноа нодульного отсека	nei	

<u>3. Нюансы</u>

Mercury

Протокол счетчиков таймаутный, т.е. если счетчик видит разрывы между байтами, то может откидывать сбойные пакеты, поэтому стремитесь чтобы канал связи был мегабитным. Если видите сбои на длинных пакетах увеличьте таймауты, например (время ожидания ответа 500, системный таймаут 50, множитель 4).